


# 엔비디아 그래픽 드라이버 수동 설치

클릭해서 확인

(주)신성씨앤에스 |


견적문의 02-867-3007 |

기술문의 02-867-2640 |




- 1 링크 접속(이미지 클릭) 후 사용하는 그래픽카드, 운영체제 선택 → 검색 클릭 → 원하는 버전 선택 (\*별도 선호 버전 없을 시 최신, WHQL 드라이버 선택)


\* 마이크로소프트 호환성 인증을 받은 버전



## 2 다운로드 클릭




### 3 동의 및 다운로드 클릭



## 4 파일 실행 후 OK 클릭



## 5 NVIDIA 그래픽 드라이버 클릭 → 동의 및 계속 클릭



## 6 사용자 정의 설치 클릭 → 다음 클릭



- 7 지금도 소리가 출력된다면 HD 오디오 드라이버 체크 해제  
→ 현재 드라이버에 문제가 있거나 그래픽 설정까지 초기화 희망 시 전체 설치 수행 클릭  
→ 다음 클릭





## 8 몇 분의 시간이 소요됨



## 9 NVIDIA 설치 프로그램이 완료되었습니다. 출력 시 닫기 클릭