

HPE 서버 로그 추출 방법


클릭해서 확인

(주)신성씨앤에스 |

견적문의 02-867-3007 |

기술문의 02-867-2640 |


1. iLO



- 1 Information → Active Health System log 탭에서 다운로드
(Contact Information 생략 가능)

2. Intelligent Provisioning


(F10키로 진입, USB 필요)




1 부팅 후 F10 키로 Intelligent Provisioning 진입




2 첫번째 항목으로 진입




3 PERFORM MAINTENANCE 클릭



4 Active Health System Log 클릭




- 5 Log 저장할 USB 메모리, 일주일 or 필요 시 날짜 기간 설정 후 다운로드 버튼 클릭




6 아래 완료 화면이 뜨면 다운로드 끝


3. BIOS




- 1 F9번으로 부팅하고 System Utilities에서 Embedded Applications
→ Active Health System Log 진입




2 서버에 USB 메모리 연결 후 Select File 선택




3 File Systems on Attached Media 선택 후 USB 메모리 선택



4. 지정한 경로에서 XXXXX.ahs 파일명 생성



5 Start Retrieve 통해 AHS Log 다운로드



6 완료