


PC에서 무선 디스플레이 지원 여부 확인

클릭해서 확인


(주)신성씨앤에스 |

견적문의 02-867-3007 |


기술문의 02-867-2640 |




1 시작 버튼 클릭 → 프로젝트 검색 → 프로젝트 클릭




- 2 해당 문구 출력 시 무선 디스플레이 연결 불가
(* 미라캐스트 동글 또는 무선 랜카드 장착 시 사용 가능)




3 선택적 기능 버튼이 있으면 클릭, 없으면 6로 이동



4 기능 추가 → '무선' 검색 → 무선 디스플레이 선택 → 설치



5 설치 완료까지 약 3~5분 정도 소요



- 6 윈도우+K 입력 시 무선 디스플레이 검색 창 출력
연결하려는 TV 모델명 선택