

무선 디스플레이 연결 방법

클릭해서 확인


(주)신성씨앤에스 |

견적문의 02-867-3007 |


기술문의 02-867-2640 |




1 TV 리모컨에서 HOME → 외부 입력 → 연결 가이드




2 PC 선택 후 화면 공유 (무선) 진입




3 사진과 같은 화면이 나오면 다른 기기에서 검색 가능




4 PC에서 [윈도우+K] 동시 입력 → 사이니지 모델명 선택




5 사이니지에서 허용 선택



6 연결 중인 모습



7 연결 완료



8 연결 완료