# 삼성PC 부팅 순서 변경

클릭해서 확인

㈜신성씨앤에스 I
견적문의 02-867-3007 I
기술문의 02-867-2640 I

본 컨텐츠는 고객사 제공 용도로 제작되어 http://www.sinsungcns.com/srm 에 게재 된 ㈜신성씨앤에스의 저작물이므로 무단 전재나 복제를 금합니다.




1 부팅과 동시에 F2키 연타하여 바이오스 진입 → 키보드 방향키를 이용해 Boot > Secure Device Priority로 이동


본 컨텐츠는 고객사 제공 용도로 제작되어 http://www.sinsungcns.com/srm 에 게재 된 ㈜신성씨앤에스의 저작물이므로 무단 전재나 복제를 금합니다.




2 Boot Option 순서대로 부팅 순서 변경 후 F10키 → 엔터로 저장

본 컨텐츠는 고객사 제공 용도로 제작되어 http://www.sinsungcns.com/srm 에 게재 된 ㈜신성씨앤에스의 저작물이므로 무단 전재나 복제를 금합니다.